



Для поиска золотых самородков на минерализованном золотоносном грунте.

### ЗОЛОТО\*




Подходит для всех типов соленого грунта - сухого песка, мокрого песка, для поиска в прибрежной полосе и под водой.

### ПЛЯЖ



Идеальный режим для поиска целей различного размера в исторических местах.

### ПОЛЕ



Отлично подходит для обнаружения целей на заморенных участках в рекреационных зонах и для общих поисков.

### ПАРК

## РЕЖИМЫ ПОИСКА

\* только EQUINOX 900



ПРИСТУПАЙТЕ К ПОИСКУ



ОТСТРОЙКА ОТ ПОМЕХ



ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ ПОИСКА



ВКЛЮЧИТЕ ДЕТЕКТОР



## БЫСТРЫЙ ЗАПУСК

Это руководство по началу работы и полное руководство пользователя EQUINOX® можно скачать в сети Интернет.

Доступны эти и другие языки:

- |                   |                    |                     |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>DE</b> Deutsch | <b>FR</b> français | <b>PT</b> Português |
| <b>EN</b> English | <b>JP</b> 日本語      | <b>RU</b> русский   |
| <b>ES</b> Español | <b>KR</b> 한국어      | <b>ZH</b> 中文        |

# EQUINOX


## 700 | 900

### РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ



1-800-0462-1

## СБОРКА



## ЗАТЯГИВАНИЕ ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ ЗАЖИМОВ

Затягивайте эксцентровые зажимы, если они смещаются или ослаблены.




Откройте



Аккуратно поверните винт




Закройте



Проверьте надежность крепления, при необходимости повторите операцию

## ЗАРЯДКА

5-6 ЧАСОВ



**!** Заряжайте металлодетектор только с помощью качественного зарядного устройства с разъемом USB; его сила тока должна составлять не менее 2 А при напряжении 5 В.

При использовании зарядного устройства низкого качества существует вероятность его выхода из строя.

На зарядное устройство должны быть нанесены следующие обозначения:



3 ЧАСА



## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЙ

Индикатор перегрузки при поиске на пляже

Светодиод зарядки

Уровень заряда аккумуляторной батареи

Фонарик

Выключатель питания

Подсветка

Шкала дискриминации

Кратковременное нажатие: подсветка  
Долговременное нажатие: фонарик

Уровень чувствительности

Отображение частоты

Индикатор точечного режима

Режимы поиска

Регулировка чувствительности и настроек (минус/плюс)

Режим поиска

Все металлы

Точечный режим/режим поиска



Номер идентификации цели

Индикатор вибрации

Индикатор наушников

Индикатор беспроводной передачи аудиосигнала

Индикатор трекинга баланса грунта

Кратковременное нажатие: включение/выключение беспроводной передачи аудиосигнала

Долговременное нажатие: установка соединения для беспроводной передачи аудиосигнала

Профиль пользователя\*

Датчик глубины

### Настройки

Кратковременное нажатие: переход к следующей настройке

- Отстройка от помех
- Баланс грунта
- Регулятор громкости
- Пороговый тон
- Тон цели
- Принять/отклонить
- Скорость отслеживания цели

### Дополнительные настройки

Долговременное нажатие: переход к дополнительным настройкам

- Громкость тона
- Высота порогового тона\*
- Высота тона
- Разрыв тона
- Смещение железа

Принять/отклонить

Частота

\* только EQUINOX 900